




## Cell Wipe™ & Cell Shield™

### Cell Phone and Mobile Device Wipe and Cover

<b>REF</b> Catalog No.	<b>DIRECTIONS FOR USE</b>
N15200	<b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b>
N15250	<b>ISTRUZIONI PER L'USO</b>
	<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>
	<b>INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO</b>
	<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>
	<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>
	<b>ZALECENIA DOTYCZAĆE</b>
	<b>UŻYTKOWANIA</b>
	<b>ANVÄNDARINSTRUKTIONER</b>
	<b>KÄYTTÖOHJEET</b>
	<b>إرشادات الاستخدام</b>


Manufactured by  
**NEOTECH PRODUCTS LLC**  
28430 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, USA  
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

 <b>EMERGO EUROPE</b> Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague, The Netherlands
---



 
---

D456 Rev H

*English*  
**Neotech Cell Wipe & Shield**

#### INTENDED USE

The Neotech Cell Wipe is intended for use to clean cell phones and other mobile devices.

The Neotech Cell Shield is intended for use as a temporary cover to help keep cell phones and other mobile devices clean.

#### DIRECTIONS FOR USE

##### Cell Wipe

**Step 1** Tear open packet, remove and unfold wipe.

**Step 2** Gently wipe surface of cell phone or mobile device.

**Step 3** Dispose of in trash.

##### Cell Shield

**Step 1** Wash or sanitize hands.

Note: For most effective use, clean phone or mobile device with Neotech Cell Wipe.

**Step 2** Pull out Cell Shield from dispenser box.

**Step 3** Insert device into Cell Shield, camera end first.

**Step 4** Remove adhesive liner, fold self-sealing flap over back side of device, and seal.

**Step 5** Replace Cell Shield every 12 hours or sooner if visibly soiled or torn.

Discard after use.

#### WARNINGS

##### Cell Wipe

Not intended for medical use.

Do not use to clean skin.

Do not expose to open flame.

In case of eye contact, immediately flush eyes thoroughly with water.

Keep out of reach of children.

Always follow device manufacturer’s guidelines.

Do not dispose of in toilet.

Single use only.

##### Cell Shield

Not intended for medical use.

Keep out of reach of children.

Not intended to protect devices from water or other damage.

Single use only.

*Français*  
**Neotech Cell Wipe & Shield**

#### UTILISATION PRÉVUE

La lingette Neotech Cell Wipe permet de nettoyer les téléphones portables et autres appareils.

La protection Neotech Cell Shield est une protection temporaire qui permet de maintenir les téléphones portables et appareils mobiles au propre.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

##### Cell Wipe

**Étape 1** Déchirez le paquet pour l’ouvrir, retirez et dépliez la lingette.

**Étape 2** Nettoyez délicatement la surface du téléphone ou de l’appareil mobile.

**Étape 3** Jetez-la à la poubelle.

##### Cell Shield

**Étape 1** Lavez-vous les mains ou désinfectez-les.

Remarque : Pour une efficacité optimale, nettoyez votre téléphone ou votre appareil mobile avec une lingette Neotech Cell Wipe.

**Étape 2** Tirez sur la protection Cell Shield pour la sortir de la boîte distributrice.

**Étape 3** Placez l’appareil dans la protection Cell Shield, le haut de l’appareil en premier.

**Étape 4** Retirez le revêtement auto-adhésif, rabattez le clapet auto-adhésif sur l’arrière de l’appareil et scellez.

**Étape 5** Remplacez la protection Cell Shield toutes les 12 heures, ou plus tôt si vous constatez des traces de salissure ou de déchirure.

Mett ez-la au rebut après utilisation.

#### AVERTISSEMENTS

##### Cell Wipe

La protection n’est pas prévue pour une utilisation médicale.

Ne pas utiliser pour un entretien cutané.

Éviter tout contact avec les flammes.

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement à l’eau claire.

Maintenir hors de portée des enfants.

Toujours respecter les consignes du fabricant de l’appareil.

Ne pas jeter dans les toilettes.

Usage unique.

##### Cell Shield

La protection n’est pas prévue pour une utilisation médicale.

Maintenir hors de portée des enfants.

La protection n’est pas prévue pour protéger les appareils de l’eau ou d’autres dégâts.

Usage unique.

*Italiano*  
**Neotech Cell Wipe & Shield**

#### DESTINAZIONE D’USO

Il Neotech Cell Wipe è destinato alla pulizia di cellulari e altri dispositivi mobili.

Il Neotech Cell Shield è destinato a un uso come cover temporanea che aiuti a mantenere puliti cellulari e altri dispositivi mobili.

#### ISTRUZIONI PER L’USO

##### Cell Wipe

**Passo 1** Aprire la confezione, estrarre e aprire la salvietta.

**Passo 2** Pulire delicatamente la superficie del cellulare o del dispositivo mobile.

**Passo 3** Gettare nella spazzatura.

##### Cell Shield

**Passo 1** Lavare o disinfettare le mani.

Nota: Per risultati più efficaci, pulire il telefono o il dispositivo mobile con le salviette Neotech Cell Wipe.

**Passo 2** Prendere una custodia Cell Shield dal distributore.

**Passo 3** Inserire il dispositivo nella custodia Cell Shield, partendo dall’estremità con la fotocamera.

**Passo 4** Rimuovere la striscia adesiva, ripiegare l’estremità autoadesiva sul retro del dispositivo e sigillare.

**Passo 5** Sostituire la custodia Cell Shield ogni 12 ore o eventualmente prima se visibilmente sporca o strappata.

Gettare dopo l’uso.

#### AVVERTENZE

##### Cell Wipe

Non destinato a un uso medico.

Non utilizzare per pulire la pelle.

Non esporre a fiamme libere.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua abbondante.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Seguire sempre le linee guida del produttore del dispositivo.

Non gettare nel WC.

Esclusivamente monouso.

##### Cell Shield

Non destinato a un uso medico.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non pensato per proteggere i dispositivi da acqua o altri danni.

Esclusivamente monouso.

*Español*  
**Neotech Cell Wipe & Shield**

#### USO PREVISTO

La toallita Neotech Cell Wipe está diseñada para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.

La cubierta Neotech Cell Shield está diseñada como cubierta provisional para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.

#### INDICACIONES DE USO

##### Cell Wipe

**Paso 1** Abra el paquete y extraiga y despliegue la toallita.

**Paso 2** Limpie suavemente la superficie del teléfono celular o dispositivo móvil.

**Paso 3** Deseche la toallita.

##### Cell Shield

**Paso 1** Lávese o desinfectese las manos.

Nota: Para un uso más efectivo, limpie el teléfono o dispositivo móvil con un una toallita Neotech Cell Wipe.

**Paso 2** Saque una cubierta Cell Shield de la caja dispensadora.

**Paso 3** Introduzca el dispositivo en la cubierta Cell Shield empezando por el extremo de la cámara.

**Paso 4** Retire la lámina adhesiva, doble la solapa autosellante sobre la parte posterior del dispositivo y séllela.

**Paso 5** Reemplace la cubierta Cell Shield cada 12 horas o antes si se ve sucia o rota.

Desechar después de su uso.

#### ADVERTENCIAS

##### Cell Wipe

No está diseñada para uso médico.

No la aplique en piel limpia.

No la esponga a llamas abiertas.

Si se produce contacto con los ojos, enjuáguelos enseguida a fondo con agua.

Manténgala fuera del alcance de los niños.

Siga siempre las indicaciones del fabricante.

No la deseche en un inodoro.

Un solo uso.

##### Cell Shield

No está diseñada para uso médico.

Manténgala fuera del alcance de los niños.

No está diseñada para proteger los dispositivos del agua u otros daños.

Es de un solo uso.

*Português*  
**Neotech Cell Wipe & Shield**

#### USO PRETENDIDO

O Neotech Cell Wipe™ deve ser usado para limpar telemóveis e outros dispositivos móveis.

A Neotech Cell Shield™ deve ser usada como capa temporária para ajudar a manter limpos telemóveis e outros dispositivos móveis.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

##### Cell Wipe

**1º Passo** Abra a embalagem, retire e desdobre o toalhete.

**2º Passo** Limpe suavemente a superfície do telemóvel ou dispositivo móvel.

**3º Passo** Descarte no lixo.

##### Cell Shield

**1º Passo** Lave ou higienize as mãos.

Nota: Para um uso mais eficaz, limpe o telemóvel ou o dispositivo móvel com Neotech Cell Wipe.

**2º Passo** Retire o Cell Shield da embalagem distribuidora.

**3º Passo** Insira o dispositivo no Cell Shield, primeiro a extremidade da câmara.

**4º Passo** Remova o revestimento adesivo, dobre a aba auto-selante na parte de trás do dispositivo e vede.

**5º Passo** Substitua o Cell Shield a cada 12 horas ou antes, se visivelmente sujo ou rasgado.

Descarte após usar.

#### ADVERTÊNCIAS

##### Cell Wipe

Não se destina a uso médico.

Não use para limpar a pele.

Não exponha a chamas.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água abundante.

Mantenha fora do alcance das crianças.

Siga sempre as instruções do fabricante do dispositivo.

Não deite na sanita.

Para uso único.

##### Cell Shield

Não se destina a uso médico.

Mantenha fora do alcance das crianças.

Não serve para proteger dispositivos da água ou de outros danos.

Para uso único.

